

MAGNOMATIC

Das starke Entmagnetisierungsgerät für Uhren und Kleinteile.

L'appareil puissant pour la démagnétisation des montres et des petites pièces.

The strong apparatus to remove the magnetism from watches and small parts.



Bedienung

Das zu entmagnetisierende Teil in die Vertiefung legen. Kleine Teile in verschlossenem Plastikbeutel. Taste (0.5 -1 Sek) gedrückt halten und dann loslassen. Die Gegenstände sollen jeweils um 90° gedreht werden, um durch nochmaliges betätigen der Taste den Magnetismus restlos zu entfernen. Das Aufleuchten des Lämpchens zeigt das Entmagnetisieren an.

Instruction for use

Insert the part to be demagnetized into the opening. Small watch parts are to be put into a plastic pouch. Hold the black pushbutton (0.5 -1 sec) and release it. Turn the object in two planes at 90° angular displacement to remove the rest of magnetism by again activating the push button. The red light shows you the demagnetizing activation.

Mode d'emploi

Déposez la pièce dans l'ouverture. Les petits pièces de montres doivent être enfermée dans un sachet en plastique. Poussez la touche (0.5 -1 sec) et lâcher la. Tournez les l'objet dans deux positions différentes à 90° afin d'éliminer le résidu du magnétisme. La diode lumineuse s'allume (clignote) indiquant le processus de démagnétisation.

Caractéristiques technique:

Voltage : 230 Volt
Fréquence: 50/60 Hz
Puissance : 1VA
Poids : 2.5 kg
Dimensions: 130 X195 x140

Technical data:

Voltage : 230 Volt 50/60 Hz
Frequency: 50/60 Hz
Power consumption : 1 VA
Weight: 2.5 kg
Dimensions: 130 X195 x140